


















REFERENCES	ORDRE	MONTAGE REF. 350
A204: BASE 	1º	 <p>POSER LA BASE SUR LE SOL ET ENFILER LES 4 MONTANTS, TAPER UN PEU EN VOUS AIDANT D' UN MAILLET EN CAOUTCHOUC</p>
A203P: MONTANT 		
A203TI: PLATEAU MILIEU 	2º	 <p>EMBOITER ENSUITE LE PLATEAU DU MILIEU</p>
A203TS: PLATEAU SUPERIEUR 	3º	 <p>ATTENTION NE JAMAIS MONTER LE PLATEAU SUPERIEUR SANS AVOIR AVANT MIS LE PLATEAU DU MILIEU</p>  <p>APRÈS AVOIR MONTER LE PLATEAU SUPERIEUR SUR LES 4 MONTANTS, POSEZ PAR DESSUS LE SUPPORT SAC AVEC COUVERCLE</p> 
A150: SUPPORT SAC AVEC COUVERCLE 110 LT  OU SUR DEMANDE A150-2-2: SUPPORT SAC 2*70 LT 		
A151E: BAC ANTI-FUITES 	4º	 <p>EMBOITER LE BAC ANTI-FUITES CÔTÉ GRANDES ROUES</p>
SEAUX 5 LT  1153: SEAU BLEU 1153/A: SEAU JAUNE 1153/E: SEAU ROUGE 1153/V: SEAU VERT	5º	 <p>METTRE LES PETITS SEAUX DANS LE PLATEAU SUPERIEUR</p>

